

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
MANUTENÇÃO E TESTE DO GERADOR DE ENERGIA (SE HOUVER)	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

Atividades sistemáticas que envolvem a verificação, manutenção preventiva e corretiva, além do teste operacional do gerador de energia, visando garantir seu funcionamento eficiente e seguro para suprir a energia elétrica em situações de falta de fornecimento pela concessionária.

2. OBJETIVO

- Assegurar a disponibilidade e confiabilidade do gerador de energia para emergências.
- Prevenir falhas e prolongar a vida útil do equipamento.
- Garantir a segurança dos usuários e da equipe técnica durante a operação e manutenção.
- Cumprir normas técnicas e regulatórias aplicáveis.

3. EXECUTANTES

- **Técnicos especializados e autorizados** na manutenção de geradores.
- **Equipe de manutenção predial** para acompanhamento e suporte.
- **Síndico ou gestor do condomínio** para autorizações e registro.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de proteção individual (EPIs): luvas isolantes, óculos de proteção, capacete, protetor auricular.
- Ferramentas específicas para manutenção elétrica e mecânica.
- Óleos lubrificantes, filtros, fluídos refrigerantes (conforme especificações do fabricante).
- Multímetro, amperímetro, voltímetro para testes elétricos.
- Manual técnico do gerador.
- Equipamento para limpeza (panos, aspiradores).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento

- Elaborar cronograma de manutenção preventiva conforme manual do fabricante (ex: mensal, trimestral, semestral).
- Comunicar moradores, se houver necessidade de desligamento temporário da energia.

5.2. Inspeção Visual

- Verificar estado geral do gerador: ausência de vazamentos, corrosão, sujeira e danos aparentes.
- Conferir nível dos líquidos: óleo, combustível, fluído de arrefecimento.
- Verificar sistema de escape e ventilação, garantindo que estejam desobstruídos.

5.3. Teste Operacional

- Colocar o gerador em funcionamento conforme procedimento técnico:

- Acionar partida do motor e monitorar parâmetros (rotações, voltagem, corrente).
- Avaliar ruídos anormais e vibrações.
- Testar transferência automática (se aplicável) entre rede e gerador.
- Registrar tempo de operação durante o teste (mínimo 30 minutos ou conforme fabricante).

5.4. Manutenção Preventiva

- Troca de óleo e filtros conforme periodicidade.
- Verificação e substituição de correias e mangueiras.
- Verificação do sistema de bateria e carga.
- Testar dispositivos de segurança e painel de controle.
- Limpeza do equipamento, inclusive radiadores e áreas externas.

5.5. Manutenção Corretiva

- Caso detectado problema durante a inspeção ou teste, realizar reparos imediatos ou programados com empresa especializada.

5.6. Registro e Relatório

- Documentar todas as inspeções, manutenções e testes realizados em relatório específico.
 - Anotar observações, pendências e recomendações para futuras ações.
 - Arquivar cópias para controle do condomínio.
-

6. OBSERVAÇÕES

- Somente técnicos qualificados devem realizar intervenções no gerador.
 - Manter sempre atualizado o manual técnico do equipamento e as fichas técnicas.
 - Nunca realizar manutenção ou testes sem uso dos EPIs adequados.
 - Em caso de falhas, isolar a área para garantir a segurança dos moradores e funcionários.
 - Seguir normas ambientais para descarte de óleos e filtros usados.
-

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR NM IEC 60034-1 – Geradores elétricos rotativos

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3069>

Manual Técnico do Fabricante do Gerador (consultar fabricante específico)

NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-10>

SindicoNet – Geradores de energia: manutenção e operação

<https://www.sindiconet.com.br/noticias/geradores-de-energia-manutencao-e-operacao-43896>